

Manuale utente

GT JOKER (EJ100)

Indice

1	Benvenuti	2
2	Caratteristiche e funzioni principali	3
3	Aspetto e tasti del telefono.....	4
3.1	Aspetto e tasti del telefono.....	4
3.1.1	Tasti Menu e Indietro	5
3.1.2	Tasto Chiamata.....	5
3.1.3	Tasto Fine Chiamata.....	5
3.1.5	Tasto Spazio	6
3.1.7	Tasto #.....	6
3.1.8	Tasto *.....	6
3.1.10	Tasto Fotocamera	6
3.1.11	Tasti Direzione	6
3.2	Sblocco.....	7
4	Icone informative.....	7
4.1	Display	7
4.2	Icone di stato del Display	7
4.3	Descrizione delle selezioni.....	8
5	Descrizioni d'uso	8
5.1	Come installare la Sim card	8
5.2	Come rimuovere la SIM card.....	8
5.3	Come installare la batteria.....	9
5.4	Come rimuovere la batteria.....	9
5.5	Come caricare la batteria.....	9
5.6	Come accendere o spegnere il telefono.....	10
5.7	Come installare la memory card	11
6	Effettuare e ricevere una chiamata	11
6.1	Effettuare una chiamata	11
6.2	Chiamata d'emergenza.....	12
6.3	Effettuare chiamata internazionale.....	12
6.4	Ricevere e terminare le chiamate	13
6.5	Regolare il Volume.....	13
6.6	Opzioni chiamata	13
6.7	Vivavoce	14
6.8	Chiamate perse.....	14
6.9	Sincronia tra SIM1 e SIM2	14
7	Gestione file.....	14
8	Rubrica.....	15
8.1	Uso della rubrica.....	15
8.2	Aggiungi Contatto.....	15

8.3	Opzioni.....	15
8.4	Opzioni contatti.....	17
9	Divertimenti e Giochi	18
10	Centro chiamate	18
10.1	Registro chiamate.....	18
10.1.1	SIM 1 Registro chiamate.....	19
10.1.2	SIM 2 Registro Chiamate.....	20
10.2	Impostazioni chiamate	21
10.2.1	Imposta chiamata SIM 1	21
10.2.2	Imposta chiamate SIM 2	24
10.2.3	Impostazioni avanzate.....	24
11	Messaggi.....	25
11.1	Scrivi messaggi	25
11.2	Ricevuti.....	26
11.3	Bozze	27
11.4	Msg in uscita	28
11.5	MMS	28
11.6	E-mail.....	29
11.7	Trasm. messaggio.....	29
11.8	Modelli.....	30
11.9	Impostazioni SMS.....	30
12	Multimedia.....	31
12.1	Fotocamera.....	32
12.2	Album	32
12.3	Video Registratore	33
12.4	Video player	33
12.5	Audio player.....	34
12.6	Registratore Suono.....	34
12.7	Radio FM	34
13	Organizer.....	35
13.1	Calendario.....	35
13.2	Cose da fare.....	35
13.3	Allarme	36
13.4	Fusi orari.....	36
14	Impostazioni.....	37
14.1	Impostazioni Dual SIM.....	37
14.1.1	Due SIM Attive	37
14.1.2	Solo SIM 1 Attiva	37
14.1.3	Solo SIM 2 Attiva	37
14.1.4	Modalità Flight.....	37
14.2	Configura telefono	37
14.3	Configura rete	38
14.3.1	Configura rete SIM 1	38
14.3.2	Configura rete SIM 2	38
14.4	Imposta sicurezza.....	38
14.4.1	SIM 1 Impostazioni di sicurezza.....	39

14.4.2	SIM 2 Impostazioni di sicurezza.....	39
14.4.3	Blocco telefono	39
14.4.4	Blocco automatico tastiera	40
14.4.5	Cambia Password.....	40
14.5	Connettività.....	40
14.6	Impostazioni di fabbrica.....	40
14.7	Effetti audio	40
15	Profili utente	41
16	Extra.....	42
16.1	Calcolatrice	42
16.2	Lettore Ebook.....	42
17	Servizi	42
17.1	WAP (Servizi internet).....	42
18	Scorciatoie	43
19	Accensione/spegnimento	43
20	Modalità di scrittura.....	43
20.1	Tasti di modalità di scrittura.....	43
20.2	Modalità di scrittura smart	43
21	Password di sicurezza	44
21.1	PIN.....	44
21.2	PUK	44
21.3	PIN2.....	44
21.4	PUK2	44
22	Manutenzione e risoluzione problemi.....	45
22.1	Manutenzione e pulizia	45
22.2	Manutenzione Batteria.....	45
22.3	Aiuti	46
23	Terminologia.....	48

1 Benvenuti

Grazie per aver scelto il nostro Telefono cellulare con display a colori, la cui progettazione user-friendly garantisce un design ergonomico e funzionale , dotato di fotocamera, lettore mp3/mp4 sarà' facilissimo da usare sia per il lavoro che per il tempo libero.

Quando si utilizza questo telefono, accertarsi di attenersi alle seguenti informazioni di sicurezza.

- **Alla guida:** Evitare di utilizzare il telefono cellulare quando si guida. Per garantire la sicurezza di guida, parcheggiare la vostra auto lungo la strada prima di utilizzare il telefono.
- **Ambiente di utilizzo:** Il telefono cellulare tende a causare un pericolo a causa dell'ingerenza di onde elettromagnetiche di chiamata in entrata, raccomandiamo fortemente di osservare qualsiasi

ordinanza locale. Quando l'uso del cellulare è vietato, per favore spegnere il telefono.

- **Attenzione in ospedale:** assicurarsi di spegnere il telefono in ospedale o mantenere il telefono lontano da strumenti medici, perché essa influisce sulla funzione di alcune attrezzature mediche, quali il pacemaker, dispositivo di prova elettrocardiogramma, etc.
- **In aereo:** il telefono cellulare in aereo può disturbare la trasmissione del segnale wireless e mettere in pericolo il volo. Pertanto, ricordarsi di spegnere il telefono prima di arrivare a bordo. Per renderlo più sicuro, sarebbe meglio rimuovere la batteria del telefono cellulare.
- **Distributore di benzina:** per maggior sicurezza, assicurarsi di spegnere il telefono quando si è in una stazione di gas esplosivi
- **Ubicazione:** quando siete in ambienti infiammabili o esplosivi come impianti chimici o gas, assicurarsi di spegnere il telefono prima di raggiungere il sito fisicamente.
- **Modo standard di utilizzo:** garantire il corretto funzionamento del telefono cellulare, assicuratevi di operare come indicato nel presente manuale.
- **Personale qualificato di manutenzione:** Solo al personale qualificato e autorizzato è consentito riparare questo cellulare, l'errata installazione e manutenzione può comportare pericoli. Accessori e batterie: assicurarsi di utilizzare solo gli accessori dedicati per il tuo cellulare.
- **Chiamate di Emergenza:** in caso di emergenza, è possibile utilizzare il telefono cellulare per comporre i numeri di emergenza, secondo la rete telefonica locale. Nel caso in cui il contenuto indicato in questo manuale non è conforme al cellulare, prevarrà il telefono cellulare. Il fabbricante ha l'interpretazione finale di diritto di questo manuale.

2 Caratteristiche e funzioni principali

- ☞ Dual-SIM (GSM+GSM)
- ☞ Fotocamera doppia
- ☞ Telefono a scorrimento
- ☞ Funzione photo-taking
- ☞ Yahoo, Facebook, MSN
- ☞ Movie
- ☞ Lettore mp3
- ☞ Funzioni Mp4

- ☐ Registratore audio
- ☐ Funzione hard disk portatile
- ☐ Display a colori
- ☐ Suoneria Classic music
- ☐ Suoni per i toni
- ☐ Funzione “vivavoce”
- ☐ Support TF CARD/ flash card
- ☐ Registrazione automatica dei numeri e tempi delle chiamate in ingresso ed effettuate
- ☐ Calcolatrice, calendario e orologio
- ☐ Rubrica, ricerca veloce di numeri, impostazione Volume chiamate e squillo
- ☐ Selezione dei profili
- ☐ Selezione della lingua
- ☐ Impostazioni musica del telefono su on/off
- ☐ Impostazioni del telefono cellulare per accensione/spegnimento programmati
- ☐ Blocco telefono
- ☐ Blacklist
- ☐ IP chiamante

3 Aspetto e tasti del telefono

3.1 Aspetto e tasti del telefono

Questo telefono è di tipo slide.



3.1.1 Tasti Menu e Indietro

- ✧ I tasti Menù e Indietro eseguono le funzioni indicate dalle parole o simboli sulla parte sinistra in basso e destra in basso dello schermo
- ✧ Il tasto Menù può aprire ed eseguire i menù evidenziati. Nella schermata iniziale premere il tasto Menù per selezionare la lista delle funzioni principali.
- ✧ Il tasto Indietro annulla errori di digitazione, o chiude una pagina di menù; dalla schermata iniziale permette l'accesso alla Rubrica.

3.1.2 Tasto Chiamata

- ✧ Tasto per rispondere alle chiamate.
- ✧ Dopo aver composto il numero desiderato, premi questo tasto per effettuare la chiamata o per aprire il registro chiamate

3.1.3 Tasto Fine Chiamata

- ✧ Tasto per accensione e spegnimento (power on/off).

- ✧ Tasto per terminare una chiamata.
- ✧ Tasto per uscire da alcune funzioni e tornare alla schermata precedente.

3.1.5 Tasto Spazio

- ✧ Durante la scrittura si usa come barra spaziatrice o 0.
- ✧ Mentre si fotografa può essere usato per scattare.
- ✧ In standby se premuto a lungo accende o spegne la torcia.

3.1.7 Tasto

- ✧ Durante la chiamata visualizza il simbolo “#”.
- ✧ In standby premi a lungo per cambio modalità da corrente a silenziosa e viceversa.
- ✧ Durante la scrittura premi il tasto per cambio modalità di scrittura.
- ✧ Nell’ascolto di musica, etc, aumenta il volume.

3.1.8 Tasto *


- ✧ Durante la chiamata visualizza il simbolo “*”.
- ✧ Durante la scrittura premi il tasto per selezionare i simboli.
- ✧ Nell’ascolto di musica, etc, diminuisce il volume.


3.1.10 Tasto Fotocamera

In standby premi questo tasto per modalità foto.

3.1.11 Tasti Direzione

【↑】【↓】【←】【→】 tutte le Quattro direzioni.

- ✧ In chiamata, etc, usa I tasti direzione 【↑】【↓】 per controllo volume.
- ✧ In standby, è predefinita la tastiera numerica, dopo avere premuto il tasto  si cambia modalità: non più tasti numerici ma di direzione, quindi premi 【↑】 per selezionare le varie funzioni e menù.

Premuto ancora  per passare alla modalità numerica, seleziona il numero

corrispondente per selezionare le voci da qualsiasi menù. (Per esempio: nel menù principale, premi 2 per la Rubrica, 6 per multimedia.)

- ✧ Durante la scrittura, i quattro tasti per default sono numerici. Dopo aver premuto il tasto



da numerico passi a direzione. Si può scorrere su e giù o destra e sinistra per selezionare il testo.

3.2 Sblocco

- ✧ In standby, apri lo slide per sblocco automatico.
- ✧ Premere il tasto menu e * per bloccare e sbloccare.

Nota:

In standby non ci sono operazioni dopo l'accensione del telefono.

4 Icone informative

4.1 Display

- ✧ Il contenuto visualizzato del display principale è costituito da tre parti:
- ✧ La linea superiore è l'icona di stato, che indica gli stati dell'intensità del segnale ricevuto e la carica residua della batteria.
- ✧ La parte centrale è l'area di testo e grafica, compreso il numero, data, ora, testo e collegamenti dinamici.
- ✧ La linea inferiore mostra i nomi delle funzioni attivabili.

4.2 Icone di stato del Display



intensità segnale di rete









carica batteria



nuovo SMS (comparirà anche il simbolo 1 o 2 in base alla SIM1 o SIM2)



Chiamata persa

	Allarme attivo.
	Suoneria tono alto
	Suoneria suona e vibra
	tastiera bloccata
	GPRS abilitato
	Bluetooth

4.3 Descrizione delle selezioni

Di seguito chiare e semplici descrizioni sulle selezioni in alcuni menu di questo telefono.

Indica che una certa funzione è attivata

indica che una certa funzione non è attivata

✓ indica che una azione è stata compiuta

Queste funzioni sono attivate o disattivate premendo il tasto menu.

5 Descrizioni d'uso

5.1 Come installare la Sim card

Prima di svolgere la seguente procedura, assicurarsi che il telefono sia spento e non sia in carica.

- ✧ Togliere la batteria.
- ✧ Inserire la SIM card nello slot. Assicurarsi che il contatto d'oro della SIM sia verso il basso e lo smusso della scheda sia allineato con quello dello slot.
- ✧ Montare la batteria.

5.2 Come rimuovere la SIM card

- ✧ Eseguire i passaggi seguenti,
- ✧ spegnere il telefono. Togliere la batteria.

- ✧ Estrarre la SIM fuori dallo slot.
- ✧ Montare la batteria

Note:

La SIM contiene il tuo numero di cellulare, PIN (personal identification number), PIN2, PUK (chiave di sblocco PIN), PUK2 (chiave di sblocco PIN2) e IMSI (identificazione abbonato mobile internazionale) numero rete informazioni, dati della rubrica e SMS (short message) dei dati. Pertanto, assicurarsi di gestire la carta con cura, poiché sfregamento o piegarsi tende a danneggiare la carta SIM. Quando non si utilizza il cellulare, tenere la SIM fuori della portata dei bambini. Prima di rimuovere la batteria, assicurarsi di spegnere il telefono. In caso contrario, l'impostazione o dati salvati nella carta SIM o il telefono cellulare possono perdersi.

5.3 Come installare la batteria

1. Installare la batteria sul retro del telefono con l'etichetta rivolta verso l'alto e i contatti allineati.
2. Posizionare il coperchio della batteria e inserirlo; quindi spingere il coperchio nella fessura orizzontalmente fino a bloccarlo..

5.4 Come rimuovere la batteria

1. Tenere premuto il tasto fine per spegnere.
2. Estrarre il coperchio della batteria, estrarre la batteria.

5.5 Come caricare la batteria

1. Inserire il caricabatterie alla presa di alimentazione e l'altra estremità alla porta USB del telefono.
2. Durante il processo di ricarica, l'icona che indica la carica sul display inizia a lampeggiare, fino a quando la batteria è completamente carica.
3. Quando si è completato il processo di ricarica, staccare la spina e rimuovere il caricabatterie dalla presa di corrente.

Attenzione: appena completato il processo di ricarica, un simbolo di batteria carica apparirà

sul display.

Durante il processo di ricarica, il telefono cellulare può essere utilizzato come di consueto, ma sarà prolungata la durata in carica. Nel caso in cui la batteria è completamente esaurita, il testo di ricarica non verrà mostrato se non dopo un po' di tempo.

Note:

1. Quando si è completato il processo di ricarica, nel caso in cui il caricabatterie è ancora inserito nel telefono cellulare, il telefono controllerà automaticamente lo stato della batteria. Nel caso in cui la batteria viene rilevata ancora inferiore dello stato saturo, il telefono cellulare verrà automaticamente ricaricato.
2. Nel caso in cui la carica del telefono cellulare è insufficiente, il telefono sarà alimentato automaticamente. Nel caso in cui la batteria non è installata, non carica.
3. Non gettare le batterie nel fuoco o esporre la batteria ad alta temperatura ambiente.
4. Non smontare o alterare la batteria. Non inserire la batteria nel luogo di forti urti meccanici o rompere con un oggetto rigido.
5. Nel caso in cui qualsiasi crepa, deformazioni o altri tipo di danno della batteria, o qualsiasi perdita di elettrolita viene osservata, smettere di usare la batteria immediatamente. Nel caso in cui l'elettrolita trapelato scende per la pelle o tessuto, lavare, pulire con acqua e sapone.
6. Nel caso in cui l'elettrolita incidentalmente gocciasse negli occhi, assicurarsi di lavare accuratamente con acqua pulita e contattare l'ospedale per il trattamento.
7. Non utilizzare la batteria a temperatura ambiente molto bassa.
8. Non gettare la batteria come spazzatura comune.

5.6 Come accendere o spegnere il telefono

Assicurarsi che la batteria sia installata e carica.

- ✧ Per accendere il telefono cellulare, tenere premuto il tasto fine per circa 3s fino a sentire il segnale di accensione. Dopo l'accensione, il telefono cellulare può cercare il sistema automaticamente.
- ✧ Per spegnere il telefono cellulare, tenere premuto il tasto fine per circa 3s fino a sentire il segnale di spegnimento.
- ✧ Alcune SIM hanno codice PIN di protezione: se viene visualizzata la finestra di richiesta

di codice PIN, Inserire il codice PIN e quindi premere il tasto menu. (Per ulteriori dettagli, consultare "Codice di sicurezza").

Note:

Nel caso in cui viene chiesto di inserire il PIN quando viene acceso il telefono, inserire il PIN e premere il tasto menu. Per una nuova SIM, il gestore di rete provvede il PIN. Se il PIN viene immesso in modo errato per 3 volte in esecuzione, la SIM card verrà automaticamente bloccata. Per sbloccare, consultare la "password". Nel caso in cui una password di sblocco telefono viene visualizzata sul display, immettere la password di sblocco e premere il tasto menu.

5.7 Come installare la memory card

È possibile inserire una mamory card nel telefono: assicurarsi che la memory card sia conforme al telefono prima dell'installazione.

- ✧ Spegnere il telefono cellulare, rimuovere la batteria, inserire la card nello slot con la sua superficie metallica rivolta verso il basso e quindi installare la batteria.

6 Effettuare e ricevere una chiamata

6.1 Effettuare una chiamata

Per effettuare una chiamata, Inserisci prefisso e numero di chiamata in modalità standby.

1. Se viene inserito un numero errato, premere "Indietro" per eliminare l'ultimo numero. Se tutti i numeri sono da cancellare, tenere premuto "Indietro" fino ad eliminarli tutti.
 2. Immettere il numero corretto e quindi premere il tasto di chiamata per effettuare la chiamata (SIM 1 o SIM2).
 3. Per riagganciare, premere il tasto fine per tornare all'interfaccia standby.
-
1. In modalità standby, premere il tasto menu per accedere al menu principale e quindi fare clic sull'icona della rubrica ed immettere il nome per fare una ricerca. Già dalla prima lettera si visualizzano i nomi corrispondenti.

2. Premere il tasto di chiamata (SIM 1 o SIM 2 può essere selezionata) per comporre il numero.

Utilizzare la lista delle chiamate recenti per composizione veloce:

1. In modalità standby, premere il tasto menu per accedere al menu principale e selezionare "Centro chiamate" e quindi "Registro Chiamate" per selezionare le chiamate delle SIM 1 e 2.
 - Perse: visualizzare le ultime chiamate perse.
 - Effettuate: visualizzare le chiamate effettuate recenti.
 - Ricevute: visualizzare le chiamate ricevute recenti
2. Premere il tasto di direzione per spostare il cursore su nome o numero da chiamare.
3. Premere il tasto di chiamata (SIM 1 o 2 SIM può essere selezionata) per comporre il numero.

6.2 Chiamata d'emergenza

Nell'ambito del sistema GSM, è possibile effettuare una chiamata di emergenza.

- ✧ Immettere un numero di chiamata d'emergenza, come 112, 113, 115, 118.
- ✧ Premere il tasto di chiamata (SIM1 o SIM2 può essere selezionata) per comporre il numero.

Note:

Non necessariamente, come qualsiasi telefono cellulare, a causa di copertura di rete o la trasmissione del segnale wireless, sono supportate tutte le funzionalità del telefono cellulare. Pertanto, per comunicazioni particolarmente critiche (mediche urgenti, richieste di aiuto, etc), si prega di consultare e verificare la copertura della rete locale.

6.3 Effettuare chiamata internazionale

- ✧ Per comporre un numero internazionale, premere la chiave finché non compare il segno "+" che sta per codice internazionale.
- ✧ Immettere il codice paese, prefisso e numero di telefono.
- ✧ Premere il tasto di chiamata (SIM 1 o 2 può essere selezionata) per comporre il numero.

Note:

I codici di chiamata internazionale di alcune reti non gestiscono il segno "+".





6.4 Ricevere e terminare le chiamate

1. Premere il tasto verde (connessione) per rispondere alla chiamata.
2. Premere il tasto rosso (fine) per terminare la chiamata.

6.5 Regolare il Volume



In modalità di chiamata, si può premere il tasto di direzione

o il tasto volume   per regolare il volume. Anche modalità lettore audio premere il tasto  .

6.6 Opzioni chiamata

Durante una chiamata, premere il tasto menu per le opzioni di chiamata che saranno:

Trattieni chiamata, Termina chiamata, Nuova chiamata, Rubrica, messaggi, registratore audio, Muto, DTMF.

Trattieni chiamata: pausa chiamata corrente.

Termina chiamata: termina la chiamata corrente.

Nuova chiamata: se la rete supporta la funzione di attesa di chiamata, si può effettuare un'altra chiamata, mentre ne è in corso una: premere il tasto menu per selezionare "Nuova chiamata", immettere il numero della tua chiamata previsto e quindi premere il tasto di chiamata per avviare la seconda chiamata, mentre la prima chiamata sarà trattenuta automaticamente.

Rubrica: è possibile visualizzare i numeri nella rubrica.

Messaggi: accede al menu di SMS.

Registratore di suoni: è possibile registrare una chiamata.

Muto e ripristino: Disattiva/non muto.

DTMF: scegliere di attivare o disattivare la funzionalità dual tone multifrequenza.

6.7 Vivavoce

Durante la chiamata, premere "Vivavoce" per entrare in modalità vivavoce e premerlo nuovamente per tornare alla modalità "Normale" o auricolari.

6.8 Chiamate perse

Le informazioni di una chiamata persa verranno visualizzate in una schermata per visualizzarne i dettagli e eventualmente per effettuare la chiamata.

6.9 Sincronia tra SIM1 e SIM2

In caso di chiamata sincrona di SIM 1 & SIM2, premere il tasto menu Opzioni e passare le chiamate tra le due SIM.

7 Gestione file

Le funzionalità "File Manager" è simile a quella di un PC. Si può utilizzare questa funzione per gestire l'archiviazione di file quando si utilizza il cellulare come disco removibile. Premere il tasto menu per entrare in File Manager e quindi scegliere "Telefono" o "Memory Card": è possibile controllare lo spazio di archiviazione totale e lo spazio libero. Premere il tasto "Opzioni":

Apri: per aprire i files archiviati.

Formatta: Formatta il disco selezionato in precedenza (telefono / Memory Card).

Dopo aver scelto File Manager, premere "Opzioni" per le seguenti operazioni:

Apri: per aprire il file o la cartella selezionata.

Nuova cartella: per creare una nuova cartella.

Rinomina: Rinomina il file corrente (o la cartella).

Elimina: Elimina il file corrente (o la cartella).

Ordina per: ordina i file (o le cartelle) per nome, tipo, tempo e dimensione.

Dopo aver scelto un file, si possono avere operazioni quali apri, invia, copia, sposta, ordina, etc.

8 Rubrica

8.1 Uso della rubrica

Ricerca veloce: in standby, premere menu per selezionare "Rubrica", quindi digitare la lettera iniziale (o più lettere) del nome da cercare ed usa il tasto di direzione per trovare il numero memorizzato.

8.2 Aggiungi Contatto

In standby, andare su menu e selezionare "Rubrica" → "Aggiungi Contatto" → Seleziona posizione → digitare numero e nome. Se viene memorizzato nel telefono, informazioni correlate, come ad esempio il telefono di casa, nome azienda, indirizzo di posta elettronica, telefono azienda, n. fax, compleanno, chiamata con immagine, tono gruppo e chiamata può essere modificato.

* La capacità di memorizzazione SIM card è determinato dalla carta che si utilizza.

8.3 Opzioni

In modalità standby, andare sul menu principale e quindi selezionare "Rubrica" → Seleziona "Aggiungi contatto" → selezionare "Opzioni", si potrà scegliere tra modalità di scrittura, le impostazioni di gruppo e rubrica telefonica. Dal menù "Rubrica" → Seleziona contatto → "Opzioni" → visualizza, invia SMS, invia MMS, Chiama, connessioni IP, modifica, Elimina, copia, sposta, Invia vCard, Aggiungi a blacklist, gruppi chiamanti e le impostazioni della rubrica.

● Selezione

È possibile aggiungere un nuovo numero di chiamata nelle SIM o telefono e personalizzare selezionando le opzioni correlate. Quando si seleziona la memorizzazione nel telefono cellulare, è possibile personalizzare con tali opzioni, inclusi nome, numero di chiamata, chiamata immagine, tono di chiamata e gruppo.

● Gruppi

- ✧ Quando si aggiunge un nuovo numero di telefono cellulare, è possibile scegliere gruppo pertinente. Il gruppo di chiamata in arrivo include: amico, famiglia, VIP, collega e altri.
- ✧ È possibile definire il tono di chiamata e l'immagine di ogni gruppo, in questo caso, quando c'è una chiamata in arrivo, è possibile indicare la categoria del chiamante.

✧ È possibile modificare il nome di ogni gruppo, il tono e l'immagine.

* L'impostazione ha efficacia solo quando il numero in memoria gruppo corrisponde completamente al numero in entrata. Ad esempio, se una chiamata locale viene visualizzata con il suo prefisso, il contatto deve comprendere tale prefisso.

● **Impostazioni rubrica**

Questa funzione può essere utilizzata per definire e impostare la rubrica per archiviazione preferita, composizione veloce, mia vCard, Versione vCard, numeri extra, Stato memoria, copia contatti, sposta contatti, Elimina tutti i contatti

✧ **Preferenze d'archiviazione**

✧ Selezionare il percorso di archiviazione predefinito di un nuovo numero di chiamate: SIM, telefono, o tutti.

✧ **Composizione veloce**

✧ Nell'elenco composizione veloce, si possono impostare più gruppi di numeri e lo stato deve essere "On". Dopo di che, per comporre il numero impostato, è solo necessario premere il tasto corrispondente nell'interfaccia di attesa circa 3s, quindi il numero in tale posizione verrà composto fuori rapidamente (previa scelta SIM1 o 2).

✧ **Mia vCard**

✧ Possibile modificare o inviare la mia vCard.

✧ **vCard Version**

✧ vCard può essere in versione 2.1 o 3.0.

✧ **Extra**

✧ Si possono visualizzare o modificare il mio numero, numeri di servizio e di emergenza per SIM 1 /SIM 2.

✧ **Stato memoria**

✧ Questa funzionalità consente di verificare la memoria contatti delle SIM e del telefono. Se per esempio indica "SIM1: 10/250" vuol dire che della capacità di 250 numeri di telefono, 10 numeri di telefono sono stati salvati e se ne possono salvare altri 240 (questo dipende dalla capacità della SIM).

✧ **Copia contatto**

✧ Selezionare "Copia contatto" → scegliere la modalità (per es. da SIM1 a SIM2).

✧ **Sposta contatto**

- ✧ Selezionare "Sposta contatti" → scegliere la modalità (per es. da SIM1 a SIM2).
- ✧ **Cancella tutti i contatti**
- ✧ Selezionare "Cancella tutti i contatti" → Selezione eliminazione contenuto da SIM1, SIM2 o telefono.

8.4 Opzioni contatti

Dal menu principale selezionare "Rubrica" → Seleziona contatto → selezionare "Opzioni", compariranno la visualizzazione, invia SMS, invia MMS, Chiama, connessioni IP, modifica, Elimina, copia, sposta, Invia contatto e Aggiungi alla blacklist, gruppi chiamanti e le impostazioni della rubrica,

● Visualizza

È possibile visualizzare il biglietto da visita del contatto selezionato, tra cui opzioni quali modifica, inviare SMS, inviare MMS, chiamate IP, ecc..

● Invia SMS

Si possono inviare SMS al numero della persona da contattare. Premere "OK", quindi immettere il contatto; Selezionare il numero desiderato, modificare SMS e poi inviarlo a tale numero. (Vedere "Messaggio" qui sotto per ulteriori informazioni sulla modifica di SMS).

● Invia MMS

Si può selezionare il numero della persona da contattare e quindi inviare MMS a tale numero. Premere "OK", selezionare il numero desiderato, modificare MMS e quindi inviare a tale numero. (Vedere "Messaggio" qui sotto per ulteriori informazioni sulla modifica di MMS).

● Chiamata

È possibile effettuare una chiamata al numero della persona da contattare. Premere "OK", selezionare il numero desiderato e premere il tasto di selezione per effettuare la chiamata (attraverso la SIM 1 o 2).

● IP chiamante

Si può avere un IP di connessione per il contatto selezionato. Premere "OK", selezionare il numero desiderato e premere il tasto di selezione per effettuare la chiamata (attraverso la SIM 1 o 2. Vedere chiamate impostazioni IP remoto per le impostazioni IP.)

● Modifica

È possibile modificare il biglietto da visita della persona da contattare, inclusi nome, numero di telefono, ecc..

- **Elimina**

È possibile eliminare il biglietto da visita del contatto selezionato.

- **Copia**

È possibile copiare il biglietto da visita del contatto selezionato.

- **Sposta**

Si può spostare il biglietto da visita del contatto selezionato.

- **Invia contatti**

Puoi inviare il biglietto da visita del contatto selezionato tra cui opzioni quali SMS, MMS e Bluetooth.

- **Aggiungi alla Blacklist**

È possibile aggiungere il contatto selezionato alla blacklist.

- **Gruppi di chiamate**

Si può impostare il gruppo di chiamata in arrivo quali amici, famiglia, VIP, collega ed è possibile visualizzare e modificare i membri di ogni gruppo e le impostazioni del gruppo.

- **Impostazioni rubrica**

Si possono visualizzare o modificare il percorso di archiviazione della rubrica e opzioni quali composizione veloce, proprio numero, Versione vCard, numeri extra, Stato memoria, copia contatti, sposta contatti, eliminare tutti i contatti.

9 Divertimenti e Giochi

MSN, Yahoo, Facebook, Giochi, Java.

10 Centro chiamate

10.1 Registro chiamate

Questa caratteristica automaticamente registra le chiamate più recenti effettuate, ricevute o perse e visualizza le varie informazioni.

10.1.1 SIM 1 Registro chiamate

10.1.1.1 SIM1 chiamate perse

- ✧ Visualizzazione delle ultime chiamate perse e rifiutate su SIM1 con i relativi dettagli (data, ora, nome o numero).
- ✧ Selezionando il numero e "Opzioni" si possono effettuare operazioni quali la visualizzazione, chiamare, inviare SMS, inviare MMS, Salvare in rubrica, aggiungere alla blacklist, modificare, eliminazione, ecc..

10.1.1.2 SIM1 chiamate effettuate

Visualizzazione delle ultime chiamate effettuate con SIM1 e operazioni quali la loro visualizzazione, chiamare, inviare SMS, inviare MMS, aggiungere alla blacklist, modificare, eliminazione, ecc.. Per chiamare si può comporre il numero da SIM 1 o 2. Il funzionamento è lo stesso con le chiamate senza perse.

10.1.1.3 SIM 1 Chiamate ricevute

Visualizzazione delle ultime chiamate ricevute con SIM1 e operazioni quali la loro visualizzazione, chiamare, inviare SMS, inviare MMS, aggiungere alla blacklist, modificare, eliminazione, ecc.. Per chiamare si può comporre il numero da SIM 1 o 2. Il funzionamento è lo stesso con le chiamate senza perse.

10.1.1.4 Elimina chiamate SIM1

Questa funzione è utilizzata per eliminare le chiamate senza risposta, in uscita chiamate o in arrivo SIM1 o tutte.

- ✧ Selezionare questa funzione e quindi l'elemento da eliminare. Lo schermo mostrerà "Eliminare?" e "Sì" o "No".
- ✧ Premere "Sì" per confermare e chiudere.
- ✧ Selezionare Elimina tutto per eliminare tutta la cronologia delle chiamate della SIM1.

10.1.1.5 Tempi chiamate SIM1

Ultima chiamata: indica la durata dell'ultima chiamata con SIM 1.

Chiamate Effettuate: indica la durata totale delle chiamate effettuate con SIM 1.

Chiamate ricevute: indica la durata totale delle chiamate ricevute su SIM 1.

Azzera tutto: azzera la durata di tutte le chiamate per la SIM 1.

10.1.1.6 SIM1 costi chiamate

Ultima chiamata costo: visualizzare il costo della chiamata più recente di SIM 1.

Costo totale: visualizzare il costo di tutte le chiamate di SIM 1.

Reimpostare il costo: Cancella tutte le informazioni sulle spese di 1 SIM chiamate e ripristinare lo stato di zero. (Immettere il PIN2)

Costo max: inserire e confermare il codice, e si può impostare il costo totale di chiamata per SIM1.

Prezzo unitario: inserire e confermare il codice, e si possono fissare i prezzi e il tasso per SIM 1.

* Questa funzionalità richiede il supporto di rete.

10.1.1.7 SIM 1 contatore messaggi testo

È possibile visualizzare la quantità di messaggi inviati/ricevuti da SIM 1

10.1.1.8 SIM 1 GPRS contatore

Inviato: indicare il flusso GPRS inviato l'ultima volta.

Ultima ricevuta: indicare il flusso GPRS ricevuto l'ultima volta.

Tutti inviati: indicare il totale inviato flusso GPRS.

Tutti ricevuto: indicare il flusso totale di GPRS ricevuto

Reimposta contatore: reimpostare tutti i flussi di GPRS.

10.1.2 SIM 2 Registro Chiamate

Per le procedure operative, fare riferimento agli stessi argomenti della SIM 1.

10.2 Impostazioni chiamate

10.2.1 Imposta chiamata SIM 1

Questa funzionalità viene utilizzata per impostare la modalità di chiamata per la SIM 1.

1. Visibilità Numero ID

È possibile scegliere tra le impostazioni di rete, nascondere il numero o inviare il numero. Se è selezionato l'invio del numero, il numero della SIM 1 sarà visualizzato nel telefono ricevente altrimenti risulterà sconosciuto.

2. Chiamata in attesa:

Questa funzionalità viene utilizzata per impostare un tono di avviso se c'è una nuova chiamata in entrata quando il telefono è occupato (necessario il supporto di rete). Quando questa funzionalità è stata attivata, se c'è una nuova chiamata in entrata con il telefono occupato, la rete invierà un tono di avviso con il numero della nuova chiamata e si può decidere se riceverlo o no. Nel caso in cui questa funzione è disabilitata non ci sarà nessun tono di avviso, mentre il chiamante troverà occupato (nel caso in cui è abilitata la funzionalità di inoltro di chiamata, la chiamata verrà automaticamente deviata a un altro telefono)

Attiva

Questa funzionalità viene utilizzata per attivare la funzionalità.

Disattiva

Questa funzione è utilizzata per disattivare la funzionalità.

Informazioni

Visualizza l'impostazione della chiamata in attesa.

3. Deviazioni di chiamata

Questa caratteristica può inoltrare tutte le chiamate in ingresso ad un altro numero di telefono (necessario il supporto di rete).

a. Tutte le Chiamate Voce

Questa funzione viene utilizzata per deviare tutte le chiamate in arrivo.

Attiva

Questa funzione viene utilizzata per attivare la deviazione di tutte le chiamate vocali.

✧ Selezionare e confermare: sarà richiesto di inserire il nuovo numero o una casella vocale

✧ Immettere il numero avanti e confermare.

Disabilita

Questa funzione è utilizzata per disabilitare la deviazione.

Informazioni

Questa funzione è utilizzata per indicare lo stato delle deviazioni.

b. Se Irraggiungibile

Inoltra le chiamate in ingresso se il telefono è spento o non raggiungibile.

Per le procedure operative, consultare " Tutte le Chiamate Voce" come sopra.

c. Se nessuna risposta

Inoltra le chiamate a un telefono designato quando non c'è nessuna risposta.

Per le procedure operative, consultare " Tutte le Chiamate Voce" come sopra.

d. Se occupato

Questa funzione è utilizzata per inoltrare le chiamate in ingresso di 1 SIM ad un telefono cellulare designato quando il telefono cellulare è in linea occupata.

Per le procedure operative, consultare "Tutte le Chiamate Voce" come sopra.

e. Tutte le chiamate Dati

Questa funzione è utilizzata per inoltrare chiamate dati.

Per le procedure operative, consultare " Tutte le Chiamate Voce " come sopra.

f. Annulla Deviazioni

Annullare tutte le deviazioni eventualmente impostate.

✧ Selezionare e confermare: apparirà un messaggio a video, quindi uscire.

4. Blocco chiamate

Impostazione del blocco delle chiamate in diverse circostanze. È necessario usufruire dei servizi di rete con relativa password per impostare le varie funzionalità. Ogni elemento di blocco della chiamata può essere attivato o disattivato e chiederne lo stato.

Chiamate in uscita

a. Tutte le chiamate: Blocca la composizione di tutte le chiamate.

b. Chiamate internazionali: Bar la composizione internazionale lunga distanza chiama.

c. Internazionale senza domestico: Quando il telefono cellulare è in stato di roaming, bar solo la composizione di qualsiasi numero di telefono nel paese del vettore originale rete registrati.

Attiva

Questa funzionalità viene utilizzata per attivare il blocco chiamate.

- ✧ Selezionare e confermare dopodiché sarà richiesta la password.
- ✧ Immettere la password e confermare.

Disabilita

Questa funzionalità viene utilizzata per disattivare il blocco chiamate.

- ✧ Selezionare e confermare dopodiché sarà richiesta la password.
- ✧ Immettere la password e confermare.

Informazioni

Questa funzione è utilizzata per avere informazioni sul blocco chiamate corrente.

Chiamate in Entrata

Esso viene utilizzato per bloccare tutte le chiamate in arrivo e le chiamate in roaming. Per le procedure operative, consultare "Blocco chiamate in uscita" come sopra indicato.

Annulla tutto

Questa funzione è utilizzata per annullare i blocchi delle chiamate. Selezionare, confermare e immettere la password.

Cambia password

Questa funzionalità viene utilizzata per modificare la password di blocco.

- ✧ Selezionare e confermare, quindi inserire la password originale.
- ✧ Di seguito immettere la nuova password e confermare; digitare nuovamente la nuova password e confermarla.

5. Commutatore linea

Questa funzione è utilizzata per passare tra "Linea 1" e "Line-2" (è richiesto il supporto della rete locale, e si consiglia di selezionare "Linea 1").

6. Gruppi chiusi utenti

Questa funzione è utilizzata per modificare le impostazioni di chiamata di un gruppo di utenti. Selezionare "Gruppo chiuso utenti ", e verrà visualizzato l'elenco dei gruppi. Selezionare un gruppo di utenti (se nessun gruppo di utenti è impostato, occorrerà aggiungerlo) e fare clic su "Opzioni" per effettuare le impostazioni:

- ✧ Modifica: modificare le impostazioni del gruppo di utenti selezionati. Se non c'è nessun gruppo utente, deve esserne creato uno nuovo.

- ✧ Aggiungere: aggiungere impostazioni per gruppi di utenti.
- ✧ Abilita: attivare le impostazioni di chiamata di gruppo utente.
- ✧ Attiva: attivare le impostazioni di chiamata del gruppo utente.
- ✧ Disattiva: disattivare le impostazioni di chiamata del gruppo utente.
- ✧ Elimina: Elimina il gruppo utente selezionato.

10.2.2 Imposta chiamate SIM 2

Questa funzionalità viene utilizzata per impostare le chiamate per la SIM2: fare riferimento alle impostazioni della SIM 1.

10.2.3 Impostazioni avanzate

1. Blacklist

Questa funzionalità viene utilizzata per attivare la funzione di firewall di chiamata in ingresso. Quando è attivata la modalità di "black list ", il numero in lista che chiamata sarà rifiutato automaticamente.

2. Ricomposizione automatica

3. Numero IP

Questa funzione è utilizzata per impostare e modificare i numeri IP di SIM 1 e SIM2.

Abilita/disabilita chiamate GSM

Si può attivare/disattivare GSM per utilizzare il numero IP corrente. Dopo l'attivazione di esso, quando si seleziona l'opzione di menu "GSM IP di connessione" nella rubrica per effettuare una chiamata, quindi il numero IP sarà automaticamente aggiunto prima del numero di telefono corrispondente.

Modifica

Questa funzione viene utilizzata per modificare i numeri IP.

4. Mostra durata chiamata

Questa funzione può essere utilizzata per impostare se visualizzare la durata della chiamata. Premere il tasto menu per scegliere di mostrare o no.

5. Avviso tempo di chiamata

Questa funzione può essere utilizzata per avvisare sulla durata delle chiamate. Spento: non avvisa. Singolo: può essere impostato un intervallo da 1 a 3000s. Periodico: può essere impostato un periodo da 30 a 60 sec.

6. Auto termina veloce

Se attivato terminerà le chiamate secondo il tempo impostato.

11 Messaggi

Funzionalità per ricevere o inviare messaggi di testo. Un'icona sul display indica che è stato ricevuto un nuovo messaggio.

11.1 Scrivi messaggi

Questa funzionalità viene utilizzata per scrivere un nuovo SMS (con i metodi di scrittura descritti qui di seguito).

- ✧ Premere il tasto menu, poi lo schermo visualizzerà la finestra SMS.
- ✧ Durante la digitazione del nuovo SMS, premere il tasto menu per le seguenti opzioni: Invia a, mod. scrittura, modello, avanzate e salva in bozze.

Durante la modifica di un messaggio, è possibile premere il tasto # per cambio mod. di scrittura. Durante la scrittura, se c'è un errore, è possibile premere il tasto "Cancella".

- (1) Inviare a: È possibile selezionare un numero dalla rubrica.
- (2) Modalità di scrittura: selezionare la modalità (può essere fatto veloce con il tasto #).
- (3) Inserire il modello: puoi selezionare le frasi comuni pre-configurate nel telefono e inserirle.
- (4) Avanzate: si possono inserire:
 - ✧ Numero: si può individuare il numero di telefono memorizzato nel telefono/SIM 1 o 2 e inserirlo nel messaggio.
 - ✧ Nome: si può individuare il numero di telefono memorizzato nel telefono/SIM 1 o 2 e inserirne il Nome nel messaggio. Se il nome corrispondente al numero selezionato è vuoto, il telefono richiederà la modifica.
 - ✧ Segnalibro: puoi visualizzare i segnalibri nel menu WAP, selezionare quella desiderata e premere "OK" per inserire l'indirizzo URL del segnalibro nel messaggio.
- (5) Salvare in bozze: si può salvare in bozze per completare in un secondo momento.
 - ✧ Dopo la modifica del SMS, premere il tasto menu, selezionare "Invia a", inserire il numero o aggiungere un contatto dalla rubrica, premere il tasto menu per avere le seguenti opzioni:

1. Invio Seleziona SIM 1 o 2 e quindi premere il tasto menu per inviarlo.
2. Modifica destinatario modifica il numero del destinatario
3. Rimuovi Destinatario Rimuovi il destinatario o il numero selezionato.
4. Rimuovere tutti i destinatari Rimuovi tutti i destinatari aggiunti o numeri.
5. Salvare in bozze.

11.2 Ricevuti

Nella posta in arrivo, si possono leggere gli SMS ricevuti e hanno operazioni quali la visualizzazione, risposta, chiamata mittente, Inoltra, Elimina, Elimina tutto, etc. Se tale SMS è memorizzato sulla carta SIM, si possono avere operazioni quali la "Copia su telefono" e "Sposta su telefono". Nella posta in arrivo, si possono leggere gli SMS ricevuti (visualizzazione, risposta, chiamata mittente, inoltra, Elimina, Elimina tutto, etc).

Se non c'è nessun SMS ci sarà l'avviso "nessun SMS".

- ✧ Scegliere "Ricevuti SIM 1" o "SIM 2"
- ✧ Premere il tasto su/giù per selezionare SMS da leggere. Premere il tasto menu per leggerlo e quindi premere il tasto menu per scegliere se effettuare risposta, chiamare mittente, inoltrare, Cancella, modifica, Elimina tutto, usare numero, URL, e-mail, USSD, ecc..
- ✧ Durante la lettura di SMS, se il contenuto non può essere visualizzato nella stessa schermata, è possibile premere il tasto di direzione per leggere il contenuto nella riga seguente.
- ✧ **Visualizza**

Si può leggere SMS selezionato tra i ricevuti. Premere il tasto menu per scegliere se effettuare risposta, chiamare mittente, inoltrare, Cancella, modifica, Elimina tutto, usare numero, URL, e-mail, USSD.

- ✧ **Rispondi**

Questa funzione è utilizzata per rispondere al messaggio del mittente.

- ✧ Premere il tasto menu per accedere a questa funzione. Lo schermo mostrerà "modifica il messaggio".
- ✧ Dopo aver modificato il nuovo SMS, si può inviare. Inserire il numero o aggiungerlo dalla rubrica, selezionare SIM 1 o 2 per inviare SMS.

- ✧ **Chiama mittente**

Scegliere questa opzione e premere "OK" per chiamare il mittente del messaggio.

✧ **Inoltra**

✧ Questa funzione è utilizzata per l'inoltro di SMS in entrata ad altri.

✧ L'operazione di inoltra è identica a quella di «Scrivi un messaggio».

✧ **Elimina**

Questa funzione è utilizzata per eliminare il messaggio selezionato.

✧ Premere il tasto menu e lo schermo mostrerà un avviso "Eliminare?" e quindi selezionare "Si" per eliminarlo.

✧ **Elimina tutti**

La funzione consente di eliminare tutti i messaggi in arrivo.

✧ Premere il tasto menu e schermo sarà Visualizza un avviso "Elimina?" e quindi selezionare "Si" per eliminare tutti i messaggi.

✧ **Avanzate**

✧ Utilizzare il numero: può essere utilizzato per chiamare il numero in un messaggio.

✧ Utilizzare URL: può essere utilizzato per chiamare l'indirizzo in un messaggio.

✧ Uso USSD: può essere utilizzato per chiamare USSD in un messaggio.

11.3 Bozze

SIM 1 Bozze

Questa funzione è utilizzata per leggere i messaggi provvisori memorizzati nella SIM 1 e gestire in modo da leggere, inviare, modificare, eliminare, eliminare tutti, utilizzare il numero, utilizzare URL o utilizzare USSD, etc. Se la SIM1 non ha alcun messaggio bozza, lo schermo indicherà "Vuoto" dopo aver selezionato.

✧ Premere "OK" e lo schermo visualizzerà i messaggi in sequenza temporale che vengono memorizzati.

✧ Selezionare e leggere un messaggio provvisorio e quindi premere "Opzioni" per inviare, modificare, eliminare, eliminare tutti, utilizzare il numero, utilizzare URL o utilizzare USSD, ecc..

✧ Se un messaggio non si visualizza completamente in un'unica schermata, si può far scorrere

lo schermo per leggere le righe successive (o premere il tasto del volume sul lato destro di andare verso l'alto o verso il basso).

SIM 2 bozze

Stesso discorso della SIM1.

11.4 Msg in uscita

Questa funzione vale sia per SIM 1 che 2. Si possono avere operazioni quali inoltra, modifica, Elimina, Elimina tutto, avanzata, ecc su SMS. Se il messaggio viene memorizzato sulla SIM, si possono anche avere operazioni quali la copia, sposta o telefono cellulare. Le opzioni avanzate includono usa numero, URL, USSD, ecc (vedere posta in arrivo per funzioni avanzate).

- ✧ Selezionare "Msg uscita SIM 1" o "SIM 2";
- ✧ Premere il tasto menu per selezionare i messaggi archiviati;
- ✧ Premere il tasto menu per selezionare e leggere il messaggio;
- ✧ Premere "Opzioni" per gestire il messaggio selezionato con: inoltra, Elimina, Elimina tutto e opzioni avanzate.

11.5 MMS

È possibile ricevere o inviare messaggi multimediali (MMS), e da questo menù si può impostare il punto di accesso rete (APN) ed effettuare altre operazioni come la scrittura, impostazione per l'invio e la ricezione, l'impostazione del filtro e l'archiviazione. Verrà visualizzata un'icona di avviso se si riceve un nuovo MMS. Non sarà possibile ricevere messaggi nuovi quando la tua casella di posta è piena, e i nuovi MMS possono essere ricevuti solo dopo l'eliminazione dei precedenti.

12.4.1 Scrivi messaggio

Si può inserire il destinatario (A, Cc, Bcc), l'oggetto e il contenuto del messaggio. Si possono immettere il messaggio di testo o accedere alla pagina delle "opzioni di".

- ✧ Fatto
- ✧ Mod. di scrittura: selezionare eventuali metodi di scrittura.
- ✧ Aggiungi immagine: selezionare ed inserire un'immagine.
- ✧ Aggiungi audio: selezionare e aggiungere un file audio.

- ✧ Aggiungi video: selezionare e aggiungere un file video.
- ✧ Aggiungere allegati: aggiungere un file come allegato.
- ✧ Aggiungi slide prima.
- ✧ Aggiungi slide dopo.
- ✧ Agg. testo segnalibro: visualizza i segnalibri WAP e selezionarne uno, premere "OK" e l'indirizzo URL può essere inserito le informazioni.
- ✧ Anteprima: riproduce MMS in anteprima.

Dopo la modifica di un messaggio, premere "Fatto" per salvarlo in bozze o come un modello e quindi uscire.

12.4.2 In arrivo Questa funzione è utilizzata per individuare MMS ricevuti.

12.4.3 In uscita Questa funzione è utilizzata per individuare MMS inviati.

12.4.4 Bozze Questa funzione è utilizzata per vedere, modificare e salvare MMS, potendo effettuare operazioni quali lettura, invio, modifica, Elimina, Elimina tutto, proprietà, dettagli, ecc..

12.4.5 Impostazioni MMS Si può utilizzare questa funzione per modificare APN degli MMS ed effettuare le impostazioni MMS per modifica, invio, ricezione, filtro, stato, ecc..

- ✧ Comporre: Imposta il messaggio per la sua modalità di composizione, dimensione immagine zoom out, tempi, firma.
- ✧ Invia: Periodo di validità, report, priorità, intervallo, ecc.
- ✧ Recupera: Imposta lo stato della rete principale e in roaming.
- ✧ Filtro: consente o meno mittenti anonimi e pubblicità.
- ✧ Stato memoria: individua l'utilizzo di memoria.

11.6 E-mail

Appena selezionato il menù, si possono visualizzare le operazioni tipiche delle e-mail.

11.7 Trasm. messaggio

Questa caratteristica dipende dai servizi di rete offerti quali il meteo, traffico, ecc. L'utente può sfogliare e leggere i messaggi ricevuti da rete. Alcune reti forniscono tale servizio.

- ✧ Modalità ricezione: Attivare o disattivare per ricevere i messaggi da rete.
- ✧ Leggi messaggio: Lettura messaggi ricevuti da rete.
- ✧ Lingue: impostazione lingua per ricevere i messaggi.
- ✧ Impostazioni di canale: Seleziona, aggiungi, modifica o elimina un canale.

11.8 Modelli

Per agevolare la scrittura di SMS, ci sono alcune frasi comuni.

- ✧ Premere il tasto menu per scegliere questa funzione, quindi vengono visualizzate alcune frasi comuni.
- ✧ Premere il tasto opzione per creare, modificare o rimuovere.

11.9 Impostazioni SMS

Questa funzione viene utilizzata per impostare i parametri SMS.

Impostazioni Msg SIM 1

1. Impostazioni profili

Sono disponibili per selezionare diverse modalità, e si può fare clic o premere "OK" per immettere le opzioni. Ogni modalità può essere modificata, per cui si può attivare o modificare.

Modifica

- ✧ Impostare "Nome profilo" per il centro messaggi

Questa funzione è utilizzata per salvare il numero del centro messaggi (consultare l'operatore di rete). Un messaggio può essere inviato solo dopo aver impostato il numero del centro messaggi.

- ✧ Validità messaggi

Il messaggio potrebbe non riuscire ad essere inviato dal centro messaggi, per cui questa funzione può essere utilizzata per impostare il limite di tempo entro cui conservare il messaggio.

Si possono scegliere i seguenti limiti di tempo di salvataggio:

1. 1 ora
2. 6 ore
3. 12 ore

4. 1 giorno
5. 3 giorni
6. 1 settimana
7. massimo

✧ Tipo di messaggio

Si può scegliere tra testo, fax, messaggio di chiamata e posta elettronica, ecc..

2. Server Msg Vocali

Essa viene utilizzata per chiamare la segreteria e modificare il contatto.

3. Impostazioni standard

Viene utilizzato per impostare il rapporto di consegna, percorso risposta e il salvataggio di un messaggio inviato.

4. Stato Memoria

Viene utilizzato per controllare lo stato dei messaggi salvati su SIM e telefono.

5. Archivio Preferito

Viene utilizzato per impostare il percorso in cui salvare un messaggio, su telefono o su SIM.

SIM 2 impostazioni messaggi

Le procedure di impostazione sono simili alla SIM 1.

12 Multimedia

Istruzioni prima dell'uso:

Questo telefono ha le caratteristiche MP3 e può essere utilizzato come disco rimovibile.

Utilizzare questa funzione richiede all'utente un minimo di conoscenza di computer.

Di seguito è riportato il metodo per utilizzare questa funzione:

Per scambiare file inserire il cavo in dotazione tra la porta USB e il telefono; il computer riconoscerà il nuovo dispositivo e quindi sarà possibile lavorare con il pc sia con memory card che con la memoria del telefono.

12.1 Fotocamera

Nel menu principale, selezionare "Multimedia" → invio "Fotocamera": si attivano tutte le opzioni di regolazione e scatto, inviare o cancellare l'immagine catturata (in modalità MMS o via Bluetooth).

In modalità di anteprima, fare clic sull'icona "Opzioni" per effettuare le seguenti operazioni:

Seleziona fotocamera: seleziona la fotocamera principale o secondaria

Foto: effettuare le impostazioni per la foto selezionata.

Impostazioni fotocamera: imposta le funzioni della fotocamera compresi luce, suono dell'otturatore, esposizione compensazione, contrasto, sfarfallio, ritardo e scatto continuo.

Impostazioni immagine: imposta la dimensione e la qualità della foto

Bilanciamento del bianco: impostare vari modi, tra cui auto, luce, luce tungsteno, luce fluorescente, nuvoloso o luce incandescente.

Modalità di ripresa: per impostare la modalità automatica o Night.

Impostazioni effetti come normale, Gray scale, retro, retro verde, retro blu o negativo..

Archivia: Scegliere il percorso di archiviazione e il percorso per la foto acquisita.

Ripristinare il valore predefinito: Reimposta tutte le impostazioni alla modalità predefinita.

12.2 Album

È possibile visualizzare le immagini.

Scelta questa opzione, è possibile fare clic per selezionare una foto ed effettuare le seguenti operazioni:

Visualizza: Puoi visualizzare le foto in archivio. Premere il tasto di direzione per visualizzare la foto precedente e successiva. Premere "Opzioni" per avere operazioni quali Play, invio, informazioni, ecc..

Stile browser: È possibile lo stile elenco o matrice.

Invia: Inviare foto con MMS o tramite Bluetooth.

Usa come: Utilizzare questa foto come sfondo, screensaver, immagine contatto.

Rinomina: Rinominare la foto selezionata

Elimina: Eliminare la foto selezionata

Ordina per: Ordinare le foto nell'album in vari ordini (nome, tipo, tempo, dimensione)

Elimina tutti i file: Cancella tutte le foto .

Archivio: Scegliere il percorso di archiviazione e il percorso per la foto scelta.

12.3 Video Registratore

Nel menu principale, selezionare "Multimedia" → "Video Registratore" → premere la barra spaziatrice per avviare la registrazione; premere ancora la barra spaziatrice per la pausa o il tasto Indietro per finire e salvare il video e inviarlo con MMS o via Bluetooth. Durante la registrazione si possono scegliere le seguenti "Opzioni":

Seleziona fotocamera: fotocamera primaria o secondaria.

Imposta videoregistratore: imposta il registratore video per l'esposizione, modalità notte ed anti sfarfallio.

Impostazioni video: si possono impostare qualità video (bassa/media/buona/molto buona), dimensione file (nessun limite/95 K/195 K/295 K), il limite di tempo (nessun limite/15s/30s/60s), se registrare l'audio.

Bilanciamento del bianco: selezionare tale modalità come auto, luce, luce tungsteno, luce fluorescente, nuvoloso o incandescente.

Effetti: imposta gli effetti come normale, grigio, seppia, verde, blu o negativo.

Archiviazione: Scegliere il percorso in cui archiviare il file (memory card consigliata).

Ripristina predefinito: Reimposta tutte le impostazioni in modalità predefinita.

12.4 Video player

Appena selezionata questa opzione, verranno elencati i file esistenti. Selezionare il video desiderato. Premere il tasto menu per avere le seguenti operazioni::

Play: riproduce il file. Premere il tasto menu per riprodurre il file; durante la riproduzione, premere il tasto menu per sospendere o interrompere; Premere il tasto del volume per modificare il volume del video; Premere il tasto di sinistra/destra per andare veloce avanti e indietro.

Invia: Selezionare e inviare un file tramite MMS o Bluetooth.

Rinomina: Seleziona un file per rinominarlo.

Elimina: Seleziona un file per eliminarlo.

Eliminare tutti i file: eliminare tutti i files.

Ordina per: seleziona un ordinamento dei files (nome, tipo, tempo, dimensione o nessuno).

Archiviazione: percorso predefinito per i file video.

12.5 Audio player

Dal menu selezionare "Multimedia" e "Audio player":

Quando si riproduce musica, premere il tasto menu per visualizzare la playlist, ovvero la musica presente nel telefono. Si possono avere le seguenti operazioni:

Play: avvia il file selezionato

Dettagli: Visualizza le informazioni sul brano selezionato.

Aggiungi alle suonerie: aggiunge il file alla lista suonerie..

Aggiorna lista: aggiorna la playlist con i nuovi brani aggiunti

Impostazioni: Si possono effettuare le varie impostazioni di riproduzione, di effetti sonori e Bluetooth.

✧ **Impostazioni di avvio:** si può impostare l'elenco di priorità (telefono/memory card), elenco automatico (on/off), Ripetizione (on/off), Shuffle (on/off), Background play (on/off), Bluetooth (Bluetooth stereo on/off, selezione di auricolari stereo Bluetooth).

✧ **Effetto audio:** si può impostare effetto speciale tipo equalizzatore.

12.6 Registratore Suono

In modalità standby, premere il tasto menu → "Multimedia" → "Registratore suono"

Premere "Opzioni", le seguenti funzioni verranno visualizzate:

Nuova registrazione: registrazione di un nuovo file audio.

Lista: Visualizzare tutti i record audio.

Impostazioni: Imposta l'archivio e il formato dei files audio.

* Durante la chiamata, l'utente può premere "Opzioni" e selezionare la funzione di registrazione audio per registrare.

12.7 Radio FM

In modalità standby, selezionare "Multimedia" e quindi "Radio FM"

Mentre si sta utilizzando la radio FM, premere "Opzioni" per implementare le funzioni seguenti:
Elenco canali: può essere utilizzato per visualizzare i canali di ricerca o di quelli nuovi; è possibile impostare i nomi e le frequenze dei canali.

Immissione manuale: immettere manualmente la frequenza.

Ricerca automatica: ricerca automaticamente i canali e li salva in una lista.

Impostazioni: Imposta il suono in sottofondo, l'uso dello speaker, il formato, l'archivio.

Altre funzioni sono **Registra, Inserisci, Elenco File**.

13 Organizer

Vari strumenti per l'uso pratico quotidiano.

13.1 Calendario

Questa funzionalità viene utilizzata per visualizzare gli impegni ad una certa data.

Premere il tasto menu (opzioni) per effettuare le seguenti operazioni:

Visualizza: Visualizza la pianificazione per una giornata.

Visualizza tutto: Visualizza tutti gli eventi inseriti.

Aggiungi impegno: crea un nuovo memo.

Elimina evento: Elimina il memo esistente o non aggiornato.

Vai alla data: immettere direttamente la data da visualizzare.

Vai alla vista settimanale/mensile: vista del mese o della settimana.

13.2 Cose da fare

Questa funzione è utilizzata per registrare delle note e impostare un eventuale avviso.

- ✧ Premere il tasto menu per visualizzare le cose da fare presenti: è possibile selezionare.
- ✧ Premere il tasto opzioni per Visualizza, Aggiungi, modifica, Elimina, Elimina tutto, vai alla data, ecc..

Vista: Visualizza il contenuto della nota impostata.

Aggiungi: Aggiungi nuovo memo con le seguenti caratteristiche.

1. Impostare la data AA, MM, DD.

2. Impostare ora di inizio.
3. Nota.
4. Allarme: attivare o disattivare.
5. Impostare i tempi di ripetizione dei memo.
6. Impostare la priorità di memo.

Dopo il completamento, memorizzarlo.

Modifica: Modifica la nota selezionata.

Elimina: Elimina la nota selezionata.

Elimina eventi scaduti: Elimina le attività obsolete.

Eliminare tutti: Elimina tutti i Memo.

Vai a data: va direttamente alla data desiderata.

Inviare vCalendar: invia il memo come SMS, ecc.

Salvare come file: salvare la nota come file.

13.3 Allarme

Questa funzionalità viene utilizzata per avvisare ad un tempo designato, anche a telefono spento.

- ✧ Selezionare e immettere la funzione allarme
- ✧ Selezionare e quindi "Modifica" per inserire le impostazioni.
 1. Attivazione.
 2. Orario.
 3. Ripetizione: selezionare una modalità di allarme, che può essere una sola volta, ogni giorno o personalizzato.

Tipo di avviso: selezionare e impostare il tipo di avviso..

13.4 Fusi orari

Può essere utilizzato per richiedere informazioni sull'ora nelle altre principali città del mondo.

14 Impostazioni

14.1 Impostazioni Dual SIM

14.1.1 Due SIM Attive

Attiva sia la SIM 1 che 2.

14.1.2 Solo SIM 1 Attiva

Attiva solo SIM 1 e disattiva SIM2. Parte del menu della SIM 2 sarà nascosto.

14.1.3 Solo SIM 2 Attiva

Attiva solo SIM 2 e disattiva SIM1. Parte del menu della SIM 1 sarà nascosto.

14.1.4 Modalità Flight

Disabilita le due SIM.

14.2 Configura telefono

Impostazioni riguardanti il metodo di input priorità data e ora, la lingua, display menu attesa, auto aggiornamento ora, impostazione della grafia, UART impostazione e altre impostazioni, ecc..

* **Data e ora:** può impostare fuso orario, ora, data e formato di visualizzazione dell'orario.

- ① Fuso orario: selezionare la tua città.
- ② Orario/Data: potete impostare orario e data. È inoltre possibile scegliere se aggiornare l'ora in base al fuso orario scelto.
- ③ Formato: il formato dell'ora può essere impostato come 12 o 24 ore su 24, e può essere indicato il formato della data: GG/MM/AAAA, MM/GG/AAAA, AAAA/MM/GG e il separatore data potrebbe essere: "." o ":" o "/" o "-".
- ④ Aggiornamento con fuso orario: ON o OFF.

✧ **Programmazione Power on/off:** ci sono 4 possibili timer per impostare l'accensione o lo spegnimento automatico. Per utilizzare questa funzionalità, è necessario abilitarla, quindi

indicare se accendere o spegnere ed infine l'orario.

- ✧ **Lingua:** Si riferisce alla scelta della lingua da utilizzare.
- ✧ **Modalità di scrittura:** esso viene utilizzato come modalità predefinita per la scrittura di testo.
- ✧ **Display:** Si riferisce a sfondi, screen saver, ecc del display quando il telefono è in standby.
 - ① **Sfondo:** Ci sono una serie di immagini da scegliere. È inoltre possibile accedere "Definito dall'utente" per personalizzare.
 - ② **Screen saver:** È possibile impostare la funzione di salvaschermo. In primo luogo, impostare lo stato su On, quindi impostare i tempi di attesa, infine scegliere una foto.
 - ③ **Lo stile del menu principale:** è impostato in forma di matrice.
 - ④ **Mostra data e ora:** quando è impostato su On, la data e l'ora verranno visualizzati.
- ✧ **Temi:** Si può scegliere il soggetto preferito.
- ✧ **Auto aggiornamento Data/Ora:** attivare o disattivare la sincronizzazione automatica del tempo.
- ✧ **Impostazioni varie:** Si può impostare la luminosità e il tempo della retroilluminazione.

14.3 Configura rete

14.3.1 Configura rete SIM 1

- (1) Selezione rete: può essere utilizzato per selezionare una rete in modo manuale o automatico (modalità automatica suggerita).
- (2) Rete preferita: Scegli la rete preferita. In default, la rete è quella della .

14.3.2 Configura rete SIM 2

L'operazione è la stessa della SIM 1.

14.4 Imposta sicurezza

È possibile eseguire le impostazioni di sicurezza per la SIM1. Lo scopo è di impedire l'utilizzo illegale di telefono e SIM. È necessario immettere la password corretta (indicato come "**") e premere il tasto "OK". In caso di digitazione errata, premere il tasto "Cancella" e quindi immettere il numero corretto. PIN e PIN2 può essere modificato in base alle impostazioni di sicurezza

14.4.1 SIM 1 Impostazioni di sicurezza

- **Blocco SIM 1**

Funzione per il blocco / sblocco della SIM1: la password della SIM1 (cioè il PIN) deve essere inserita. Per impostazione predefinita, è disattivato il blocco della carta SIM. Quando la SIM è bloccata, verrà richiesto di immettere il PIN della SIM. * Il PIN viene fornito con la SIM. Se il PIN viene immesso in modo errato per 3 volte, verrà richiesto di immettere il PUK (chiave di sblocco personale), che viene utilizzata per sbloccare e modificare il PIN bloccato.

- **Numeri fissi**

Nel caso in cui la SIM ha questa funzionalità, è possibile limitare i numeri di telefono da chiamare. Nel caso in cui questa funzione è attivata, si possono chiamare solo i numeri di telefono nella rubrica. L'impostazione di questa funzione richiede il PIN2.

- **Numeri bloccati**

Nel caso in cui la SIM ha questa funzionalità, è possibile limitare i numeri di telefono da chiamare. Nel caso in cui questa funzione è attivata, la SIM può chiamare solo i numeri di emergenza. Per impostare questa funzionalità, è necessario immettere il PIN2.

- **Cambia Password**

Questa funzione consente di modificare il PIN e PIN2. Operazione di procedura: cambiare password → inserire la password originale, poi la nuova password e infine ancora la nuova password per confermare.

14.4.2 SIM 2 Impostazioni di sicurezza

Stesse caratteristiche della SIM1

14.4.3 Blocco telefono

Questa funzionalità può essere utilizzata per bloccare/sbloccare il telefono e la password del telefono deve essere inserita per eseguire tali operazioni. Quando il telefono è bloccato, verrà richiesto di immettere la password. La password del telefono è un numero di 4 ~ 8 cifre, la password di default è 1122.

14.4.4 Blocco automatico tastiera

Questa funzione può essere utilizzata per bloccare / sbloccare la tastiera. Le impostazioni di blocco possono essere: Nessuno, 5s, 30s, 1 min e 5 min. Se è impostato, la tastiera verrà bloccata quando si raggiunge il tempo impostato. Si può premere il tasto menu e poi "*" per lo sblocco.

14.4.5 Cambia Password

● Password telefono

Questa funzione consente di modificare la password del telefono. Operazioni: Cambia password → immettere password originale → Inserisci la nuova password → immettere nuovamente per confermare la nuova password.

14.5 Connettività

Questa funzione è utilizzata per la gestione delle connessioni.

(1) Bluetooth

✧ Si possono impostare e utilizzare la connessione Bluetooth.

(2) Account dati

✧ Dati GSM: si possono aggiungere, modificare o eliminare dati di connessione GSM.

✧ GPRS: si possono aggiungere, modificare o eliminare dati di connessione GPRS.

14.6 Impostazioni di fabbrica

Questa funzione è utilizzata per ripristinare le impostazioni predefinite. Occorre immettere la password corretta come richiesto e quindi premere "OK" (la password predefinita è 1122, che è anche la password del telefono).

14.7 Effetti audio

È possibile impostare gli effetti audio tipo equalizzatore.

15 Profili utente

Sono le impostazioni da utilizzare in base a diverse situazioni e diversi ambienti.

1. Generale

L'impostazione predefinita del telefono. Si può attivare e personalizzare:

(1) Configura Tono:

Chiamate SIM1 /SIM 2 in arrivo chiamata in arrivo:

✧ selezionare un tono dalla lista.

Allarme: selezionare il touch panel per selezionare un allarme (o premere il tasto di direzione per selezionare).

Power ON: impostare il tono per l'accensione

Power ON: impostare il tono per lo spegnimento

Messaggio SIM 1 / 2: tono di avviso quando si riceve un messaggio.

Tastiera: tono associato alla pressione dei tasti.

✧ Si possono selezionare modello Silenzioso, clic o tono.

(2) **Volume:** è possibile modificare il volume della suoneria premendo l'apposito tasto.

(3) **Tipo di avviso:** Scegliere la modalità di avviso di chiamata.

(4) **Tipo di squillo :** Si riferisce alla modalità audio del tono di chiamata.

5) **Tono extra:** attivare/disattivare i toni per vari avvisi

2. Riunione

Fare riferimento alla modalità "Generale" sopra.

3. All'aperto

Fare riferimento alla modalità "Generale" sopra.

4. Interno

Fare riferimento alla modalità "Generale" sopra.

5. Cuffia

Fare riferimento alla modalità "Generale" sopra.

6. Bluetooth

Fare riferimento alla modalità "Generale" sopra.

16 Extra

16.1 Calcolatrice

Calcolatrice: Questa funzione può essere utilizzata per operazioni aritmetiche: +, -, x e ÷.

16.2 Lettore Ebook

Questa funzione è utilizzata per sfogliare Ebook (libri elettronici). Selezionare un e-book dalla lista e leggere. L'utente può fare clic su "Opzioni" per aggiornare e impostare.

17 Servizi

17.1 WAP (Servizi internet)

Il servizio Internet può essere utilizzato per navigare in Internet. È impostato di default per accedere alla pagina iniziale (home page) dopo l'apertura e uscire per accedere al menu di servizio Internet.

14.2.1 Homepage

Pagina web predefinita

14.2.2 Preferiti

- Siti preferiti
- Per archiviare un sito Web visitato
- Lista preferiti

14.2.3 Pagine recenti

Siti Web visualizzati recentemente.

14.2.4 Immetti indirizzo

Può essere utilizzato per scrivere direttamente un indirizzo web.

14.2.5 Servizio Msg ricevuti

Per visualizzare le informazioni sul servizio ricevuto.

14.2.6 Configurazioni

- Seleziona SIM
Impostare la SIM predefinita tra 1 e 2.
- Profili
Questa funzione viene utilizzata per impostare i punti di accesso (APN) Internet della SIM.
- Opzioni browser
Questa funzione è utilizzata per impostare la navigazione web concernenti il tempo di attesa, immagine di apertura/chiusura, memoria buffer, Cookies.
- Messaggi di servizio

Questa funzione può essere utilizzata per impostare le informazioni di servizio.

- Cancella cache
Questa funzione è utilizzata per svuotare la cache.
- Cancella cookies
Questa funzione è utilizzata per cancellare i cookies.

18 Scorciatoie

Con questa funzione, si può aggiungere, modifica, Elimina, Elimina tutto, Chiudi, cambia l'ordine delle funzioni di scelta rapida.

19 Accensione/spegnimento

Premere il tasto di accensione e spegnimento del telefono.

20 Modalità di scrittura

20.1 Tasti di modalità di scrittura

Tasto menu: tasto OK.

Tasto di direzione: controlla il movimento del cursore.

Barra spaziatrice: digita uno spazio.

Tasto Sym: attiva la punteggiatura nel metodo di input.

Tasto di selezione: cambio modalità di scrittura.

Tasto Indietro: consente di cancellare i caratteri digitati.

Tasto fine: sostiene per la modalità standby.

Tasto Fn: controlla la duplice funzione dei tasti (scrittura caratteri e spostamento cursore).

Durante la scrittura, premere il tasto di cambio funzionalità “Fn” dei tasti per passare dalla scrittura di caratteri alla funzione di spostamento del cursore (su, giù, destra, sinistra).

Premere “#” per impostare velocemente il cambio da MAIUSC a minusc, da una modalità di scrittura smart all'altra, da caratteri a numeri.

20.2 Modalità di scrittura smart

Introduzione al metodo smart (eZi)

Premere il tasto di selezione per passare alla modalità smart e premere il tasto SYM per immettere la modalità simboli.

Quando si è in modalità SMART comparirà in alto a sinistra il simbolo eZi accanto alla lingua scelta, per esempio se italiano minuscolo avremo “eZi it” e italiano maiuscolo “eZi IT”.

Si potrà allora iniziare a digitare il primo carattere notando che la modalità di aiuto inizia a visualizzare delle parole corrispondenti alle lettere che via via digitiamo.

Per esempio:

digitando 3 volte il tasto 2 avente lettere a, b, c, in basso vedremo comparire le ipotetiche parole corrispondenti abb, acc, bab, bac... che potremo scegliere selezionandole (usando il tasto destra/sinistra).

Sarà sempre possibile cancellare i caratteri erroneamente digitati.

Quando in alto a sinistra compare “eZi ABC” corrisponderà allo smart inglese.

21 Password di sicurezza

La password di protezione può impedire l'utilizzo non consentito di telefono e SIM.

21.1 PIN

PIN è il numero di identificazione personale, si compone di 4 numeri e viene utilizzato per impedire che la carta SIM venga utilizzata illegalmente. Il gestore di rete fornisce il PIN. Nel caso in cui è abilitato il PIN, quindi deve essere inserito ogni volta che viene acceso il telefono.

Nota: nel caso in cui il PIN è stato inserito in modo errato per 3 volte, la carta SIM verrà bloccata, è necessario immettere il PUK per sbloccare.

21.2 PUK

PUK è il codice di sblocco personale, costituito da un numero di 8 bit, utilizzato per modificare il PIN bloccato. Nota: Questa password è fornita dal gestore di rete.

21.3 PIN2

PIN2 viene utilizzato per impedire l'entrata di alcune funzionalità di alto livello.

21.4 PUK2

PUK2, costituito da un numero di 8 bit, è utilizzato per modificare il PIN2 bloccato.

22 Manutenzione e risoluzione problemi

22.1 Manutenzione e pulizia

Si consiglia il buon mantenimento e la cura di questo telefono, per cui sarà possibile utilizzarlo in modo più sicuro ed efficiente e prolungare la vita della batteria stessa:

1. Tieni il telefono all'asciutto. Pioggia, umidità e liquidi possono danneggiare i circuiti del telefono.
2. Non collocare il telefono in ambiente sporchi o polverosi.
3. Non utilizzare o tenere il telefono in ambiente ad alta temperatura. Ad alta temperatura si accorcia la vita dei componenti elettronici, si può danneggiare la batteria e deformare o fondere alcune parti in plastica.
4. Non utilizzare o tenere il telefono a bassa temperatura ambiente. Quando il telefono torna a temperatura normale, l'umidità si condensa causando problemi a schede e circuiti del telefono.
5. Evitare di far cadere, battere e vibrare il telefono, poiché ci può essere danno di circuiti interni.
6. Non lavare il telefono con la soluzione chimica o detergente.

22.2 Manutenzione Batteria

- ✧ Nuova batteria non raggiunge le sue prestazioni ottimali finché non è stata completamente carica e scaricata per 2 o 3 volte (caricare la batteria per 14 ore ogni volta e l'utilizzo fino al messaggio di batteria scarica sul display). Dopo di che, è necessario ricaricare la batteria fino al messaggio di carica effettuata sul display.
- ✧ Una batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma è solo una questione di tempo, è importante il buon uso. Quando la durata diventa notevolmente ridotta, è necessario acquistare una nuova batteria.
- ✧ Quando non si utilizza il caricabatterie, ricordarsi di scollegarlo dalla sorgente di alimentazione. Non collegare la batteria con il caricabatterie per più di una settimana, poiché l'eccessiva carica può limitare la vita della batteria.
- ✧ Quando la carica della batteria è bassa il telefono darà allarme audio.
- ✧ Si consiglia di usare una nuova batteria se la vecchia è stata usata per più di un anno e

mezzo.

22.3 Aiuti

In caso di problemi, fare riferimento alla tabella qui sotto per soluzioni; nel caso in cui hai ancora dubbi, contattate il servizio clienti.

Problema	Causa	Soluzione
Qualità segnale scarso	1. Si utilizza il cellulare dove il segnale è scarso, come edificio molto grande o seminterrato.	Nel caso in cui ci si trova in un edificio, si prega di avvicinarsi alla finestra. Nel caso in cui il segnale è debole, si prega di spostarsi in un luogo aperto.
	2. È in un momento di traffico di chiamata elevato, la linea è occupata e non siete in grado di chiamare.	Cercate di chiamare in un secondo momento.
	3. Lontano da ripetitori di rete.	Chiedere al gestore di rete di fornire la mappa del servizio di copertura.
Eco o rumore	1. Causati da segnali sporchi di rete.	1. Agganciare e comporre nuovamente 2. Scegliere di utilizzare linee migliori
	2. I circuiti locali di alcune zone non sono buoni.	
Non si accende	La batteria è esausta	Caricare la batteria .
Durata breve	1. La durata dipende molto dalle impostazioni di sistema di rete. Lo stesso telefono può avere diverse durate standby quando è utilizzato in diverse reti.	Spegnere il telefono temporaneamente in regioni con un segnale di scarsa ricezione.
	2. Le prestazioni della batteria diminuisce gradualmente quando la batteria è stata utilizzata per un paio di anni.	Cambia la batteria con una nuova

	3. Quando non viene ricevuto alcun segnale, il telefono cellulare cercherà costantemente campo. Questa ricerca consuma molto e rende la durata più breve.	Spostarsi in zone con un buon segnale di ricezione o disattivare questa caratteristica per momentaneamente.
SIM inutilizzabile	1. SIM danneggiata. 2. SIM non installato correttamente. 3. I contatti tra SIM e slot non sono puliti.	1. Rinviarla al gestore. 2. Installare la SIM di nuovo correttamente. 3. Pulire i contatti con un panno pulito.
Segnale di rete assente	1. Carta SIM non valida. 2. Non c'è copertura. 3. Il segnale è debole.	1. Contattare il gestore di rete. 2. Verificare la copertura nell'area. 3. Spostarsi in posizione migliore o provare con altro operatore.
Non è possibile inviare SMS	Questa caratteristica del servizio non è abilitata o non è stato inserito il numero del centro messaggi brevi	Contattare il gestore di rete; impostare il numero del centro messaggi brevi.
NON si riesce a fare o ricevere chiamate	Sono già impostati dialer fisso o il blocco delle chiamate.	Disattivare la connessione telefonica fissa (FDN) o blocco chiamate
PIN errato	Il PIN è stato inserito in modo errato per 3 volte.	Sbloccare con codice PUK o contattare il gestore di rete.
La batteria non può essere caricata o non viene visualizzato nel display	1. La batteria o il caricabatterie sono danneggiati. 2. La temperatura del telefono è inferiore a 5°C o superiore a 40°C. 3. Contatti scadenti . 4. La batteria è esausta.	1. Usare nuova batteria o caricabatterie. 2. Regolare la temperatura ambiente. 3. Controllare se il caricabatterie è collegato correttamente. 4. Prolungare la durata della ricarica o provare con caricabatterie!
Non è possibile	La rubric è piena	Cancellare alcuni dati dalla rubrica

immettere i dati nella rubrica		
Non si può impostare alcune funzioni	Il gestore di rete non fornisce questa funzione.	Contattare il gestore di rete
Non si avviano gli mp3	Controllare se il formato MP3 è corretto.	Scaricare musica formato MP3 correttamente sul telefono.

Appendix I:

23 Terminologia

GSM Global System for Mobile Communications

SIM Subscriber Identity Module

SMS Short Message Service

PIN Personal Identification Number, di solito si riferisce al PIN1, insieme con la carta SIM, serve come password per utilizzare la carta SIM.

PUK Personal Unlock Key, fornito insieme con la carta SIM. Viene utilizzato per sbloccare la carta SIM o modificare il PIN quando la carta SIM è bloccata perché è stato inserito il PIN errato per 3 volte in esecuzione.

PIN2 Personal identification number 2, fornito dal gestore di rete, utilizzato quando si utilizza una funzionalità speciale, ad esempio, quando è necessario utilizzare il numero di chiamata fissa protetto (FDN) supportato dalla carta SIM.

PUK2 Personal unlock key 2, insieme con SIM, viene utilizzato per modificare o attivare PIN2.

IMEI International Mobile Equipment Identity, è l'identificativo del telefono.