

Indice

1	Prefazione.....	2
1.1	Note di Sicurezza.....	2
1.2	Precauzioni.....	2
1.2.1	Normali Precauzioni.....	2
1.2.3	Batteria.....	3
1.2.4	Caricabatterie.....	3
1.2.5	Pulizia e Manutenzione.....	3
2.1	Descrizione Tastiera.....	4
2.2	Specifiche.....	4
3.1	Schede SIM.....	4
3.2	Sblocco Schede SIM.....	5
3.3	Inserire e Disinserire la Scheda di memoria aggiuntiva (T-Flash Card).....	5
3.4	Caricare la Batteria.....	5
3.5	Collegamento a Rete Telefonica.....	5
3.6	Conversazioni.....	5
3.7	Accessori.....	6
4.1	CHIAMATE.....	6
4.2	Multimedia.....	7
4.3	Rubrica.....	8
4.4	Profili 8	
4.5	Messaggi.....	8
4.6	Organizer.....	9
4.7	IMPOSTAZIONI.....	10
4.8	Fun&games.....	12
4.9	Servizi (Host support).....	12

1 Prefazione

Grazie per aver scelto questo telefonino. Potrai conoscerne l'uso la sua eccellente funzionalità e semplicità di utilizzo leggendo questo manuale d'uso.

Il telefono è progettato per GSM/GPRS. Oltre alle funzioni base, ne fornisce molte altre, quali rubrica, toni polifonici, sveglia, calendario, salute, calcolatrice, lettore MP3, Videoplayer, fotocamera, registratore, registratore vocale, etc.

Il telefono ha inoltre una grafica gradevole e funzionale.

Il telefono è conforme ai criteri tecnici GSM/GPRS ed ha superato tutti i test conformi alle vigenti normative.

L'azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto del manuale d'uso.

1.1 Note di Sicurezza

In caso di smarrimento o furto del telefono informare immediatamente le autorità competenti per disattivare la SIM, comunicando il codice IMEI (all'interno del telefono rimossa la batteria) Si consiglia di conservare il codice.

Al fine di evitare un uso errato del telefono adottare le seguenti precauzioni:

- Impostare il codice PIN della SIM per motivi di sicurezza.
- Abilitare blocco chiamate.

1.2 Precauzioni

Prima di utilizzare il telefono leggere attentamente le seguenti precauzioni per un uso corretto e sicuro.

1.2.1 Normali Precauzioni

- Usare soltanto accessori originali o compatibili.
- Evitare urti o azioni che possano danneggiare il telefono.
- Non usare il telefono in luoghi pericolosi.
- Non usare il telefono in luoghi con temperatura o umidità elevata.
- Tenere il telefono fuori dalla portata dei bambini.
-

1.2.2 Telefono

- Nei luoghi in cui il l'uso del telefono è proibito, è necessario spegnerlo. Questo telefono è dotato della funzione di accensione automatica. Controllare che il telefono non si accenda automaticamente durante un viaggio in aereo.
- Non usare il telefono vicino ad apparecchi elettronici a basso segnale o di alta precisione. L'interferenza del segnale radio può causare problemi agli apparecchi elettronici. Attenzione particolare è richiesta con le seguenti apparecchiature: apparecchi acustici, pacemakers e dispositivi elettronici medici, allarme antincendio, porte automatiche e altri dispositivi automatici.
- Attenzione a non urtare il display LCD onde evitare la fuoriuscita del liquido. Tale sostanza può danneggiare la vista. In caso di contatto lavare immediatamente gli occhi e consultare un medico.
- Non manomettere il telefono.
- In rari casi, in alcuni modelli di automobili, il telefono può interferire con le apparecchiature elettroniche.
- Non usare oggetti appuntiti per digitare sui tasti.

- Tenere il telefono lontano da campi magnetici.
- Non manomettere gli altoparlanti.
- Tenere il telefono lontano dall'acqua o altri liquidi.

1.2.3 Batteria

- Non gettare la batteria nel fuoco: può causare incendi o esplosioni.
- Non usare forza eccessiva nell'inserimento della batteria: si potrebbe verificare perdita di liquido, surriscaldamento, esplosione.
- Non manomettere la batteria; si potrebbero verificare cortocircuiti.
- In caso di contatto tra il liquido della batteria e gli occhi, sciacquare immediatamente gli occhi con acqua corrente e consultare un medico.
- Non avvicinare la batteria a fonti di calore elevate: potrebbero verificarsi perdita di liquido, esplosioni e surriscaldamento.
- Se la temperatura della batteria aumenta, se la batteria cambia colore o si notano anomalie, cambiarla.
In caso di contatto del liquido della batteria con la pelle, lavare immediatamente la parte con acqua corrente e consultare il medico.
- Se la batteria perde liquido o emana strano odore tenerla lontana da fonti di calore.
- Conservare la batteria in luoghi freschi e asciutti, al riparo dalla luce del sole.
- Non caricare la batteria per più di 24 ore.

1.2.4 Caricabatterie

- Usare alimentazione 220V AC.
- Evitare di manomettere il caricabatterie.
- Non usare il caricabatterie se il cavo è danneggiato.
- Tenere pulito il caricabatterie.
- Tenere il caricabatterie lontano dall'acqua. In caso di contatto con acqua o altri liquidi, scollegare dalla presa di corrente.

1.2.5 Pulizia e Manutenzione

- Non usare il caricabatterie in luoghi umidi.
- Non modificare il cavo di alimentazione nè poggiarvi oggetti pesanti.
- Prima della pulizia del caricabatterie rimuovere la spina dalla presa di corrente.

1.2.6 Precauzioni Generali

Telefono:

- Utilizzare il telefono entro le seguenti temperature: -10°C ~50°C e umidità: 35%~85%.
- Non utilizzare il telefono vicino a telefoni fissi, televisori, impianti stereo, per evitare interferenze.

Batteria:

- Tenere la batteria in luogo fresco e asciutto, al riparo della luce del sole.
- La durata della batteria è limitata, ma può essere abbreviata da frequenti ricariche.
- Gettare la batteria negli appositi contenitori.

- **Caricabatterie:**
- Non caricare la batteria in luoghi con temperature esterne sotto -10°C o sopra 50°C; con elevata umidità, polveri o vibrazioni (potenziali cause di anomalia); vicino ad apparecchiature elettriche come TV o impianti stereo (potenziali distorsioni di ricezione)

2 IL TELEFONO

2.1 Descrizione Tastiera

- ◆ Tasto chiamata
Usato per comporre il numero da chiamare o per rispondere
- ◆ Tasto rosso
Breve pressione per chiudere una chiamata o annullare un'operazione; premere a lungo per accendere e spegnere il telefono.
- ◆ Tasti destroy e sinistro
questi tasti eseguono le funzioni indicate in basso nel display.
- ◆ Tasti numerici
Premere per scrivere numeri e lettere. I tasti dal 2 al 9 possono essere impostati per le chiamate veloci.
- ◆ Tasto *
Premere il tasto " * " per selezionare i simboli durante la scrittura di un messaggio
In modalità standby, premere a lungo " * ": per scrivere '*', '+', 'P', or 'W'.
- ◆ tasto #
Premere # per cambiare la modalità di scrittura (italiano, inglese, numerico)
Pressione lunga su # per passare da modalità silenziosa a generale
Attenzione: in questo manuale " premere il tasto " significa premerlo per breve tempo
"premere a lungo un tasto " significa premerlo per almeno 2 secondi.

2.2 Specifiche

Batteria:	3.7V
Caricabatterie Max. Volt:	4.2V
Durata in Standby :	tra 200 e 300 ore
Durata in conversazione :	tra 4 e 8.5 ore

3 Connessione alla Rete

3.1 Schede SIM

Prima di usare il telefono, inserire la carta SIM e digitare il proprio codice.

Tutte le informazioni della rete del proprio gestore sono contenute nella SIM.
Attenzione: Prima di togliere la carta SIM assicurarsi che il telefono sia spento.

3.2 Sblocco Schede SIM

Per evitare un uso non autorizzato, la tua carta SIM utilizza il codice PIN1 (numero di identificazione personale). Quando questa funzione è attivata, si deve inserire il codice PIN1 ogni volta che si accende il telefono per sbloccare la carta SIM e poter usare il telefono. Si può disattivare la password della carta SIM (vedi "Impostazione Sicurezza" se non si può prevenire un uso non autorizzato).

Immettere il codice PIN1 se c'è, e usa il **Tasto destro** per cancellare una digitazione sbagliata premere **OK** per confermare. Ad esempio se il PIN1 è impostato come 1234, digita: 1234 ,

Se per tre volte il codice è errato, la carta SIM verrà bloccata e sarà possibile sbloccarla solo con il codice PUK1 fornito con l'acquisto della SIM.

Nota: il tuo gestore fornisce un codice PIN1 standard (4-8 cifre) da modificare quanto prima. Vedi la sezione "Impostazione Sicurezza".

3.3 Inserire e Disinserire la Scheda di memoria aggiuntiva (T-Flash Card)

1. Per inserire, spegnere il telefono, rimuovere la batteria.
2. Aprire il telefono e inserire la T-flash card nell'apposito slot.
3. Inserire la batteria e chiudere il telefono.
4. Per disinserire, spegnere il telefono, rimuovere la batteria e rimuovere la T-flash Card.

3.4 Caricare la Batteria

Collega il caricabatterie (caricabatterie USB + cavo USB) ad una presa.

Collega il caricabatterie al telefono

Il simbolo della carica lampeggia a telefono spento durante la carica della batteria lo schermo mostrerà l'immagine della carica.

Quando la carica sarà completa smetterà di lampeggiare.

Attenzione:

Durante la carica porre il telefono e il caricabatterie in luoghi ventilati con temperature comprese tra +5°C ~ +40°C.

Se la batteria si sta scaricando, ricaricarla immediatamente.

Durante la ricarica assicurati che la batteria sia propriamente inserita.

3.5 Collegamento a Rete Telefonica

Dopo che la SIM è stata sbloccata il telefono automaticamente si conetterà alle reti locali (lo schermo mostrerà "Ricerca Rete"). Una volta stabilita la connessione il nome del gestore apparirà sullo schermo.

Nota: quando sullo schermo appare "Emergenza" non c'è campo; puoi comunque effettuare chiamate di emergenza.

3.6 Conversazioni

Quando appare il simbolo del gestore puoi effettuare o rispondere ad una chiamata. La barra del segnale in alto a sinistra mostra la potenza del segnale.

3.7 Accessori

Caricabatterie / cavo USB / auricolare / batteria

4 Funzionamento

4.1 CHIAMATE

SIM 1 Perse: premi OK per cercare le chiamate perse.

SIM 1 Effettuate: premi OK per cercare le chiamate effettuate.

SIM 1 Ricevute: premi OK per cercare le chiamate ricevute.

Una volta effettuata la selezione, premi OK per le informazioni della chiamata (data, durata, numero, volte).

In questa schermata premere Opzione per le seguenti operazioni:

Elimina: elimina il record.

Salva: salva il numero nella SIM o nel telefono.

Chiama: chiama il numero.

Modifica: modifica il numero e lo salva in rubrica.

Invia SMS: invia messaggio.

Elimina Chiamate SIM 1

Sono incluse le chiamate perse, effettuate, ricevute e le elimina tutte.

Può essere eliminato un record o tutti.

SIM1 Durata Chiamata

Ci sono le seguenti informazioni: durata chiamata, durata totale chiamate effettuate e ricevute.

Reset durata: azzera la durata delle chiamate.

SIM 1 Costo Chiamata

SIM 1 Contatore SMS

Inviati : quantità messaggi inviati.

Ricevuti: quantità messaggi ricevuti.

SIM 1 Contatore GPRS

Ultima trasmissione: quantità di bytes dell'ultima trasmissione.

Ultima ricezione: quantità di bytes dell'ultima ricezione.

Totale trasmessi: quantità di bytes trasmessi totali.

Totale ricevuti: quantità di bytes ricevuti totali.

Azzera contatore: riavvia contatori

Per la SIM2 valgono le stesse cose della SIM1.

4.2 Multimedia

4.2.1 Fotocamera

La fotocamera può essere usata o impostata dal menu o dal tasto funzione. È possibile impostare la qualità, dimensione, caratteristiche ed effetti fotografici.

Tramite la scelta opzioni si può personalizzare maggiormente le funzioni:

Foto: apre l'album fotografico

Impostazioni Fotocamera: imposta i parametri fotografici come il suono dello scatto, EV, Banding, Ritardo, Scatto Continuo.

Impostazioni Immagine: Dimensione (supporta 80*60/160*120/320*240/640*480 pixels) e Qualità (supporta Alta, Bassa, Normale).

Bilanc. Bianco: bilanciamento bianco come auto, daylight, tungsteno, fluorescente, nuvoloso, incandescenza.

Scenario : scegli automatico notturno.

Impostazione Effetti: effetti speciali come Normale ,Grigi, Seppia, Seppia verde e Inversione colori.

Archivio Telefono/T-Flash Card

Ripristina Default: ripristina configurazione di default.

4.2.3 Album

Visualizza album fotografico

4.2.4 Registratore Video

È possibile la registrazione video con la funzione REC premendo il tasto rosso per iniziare.

Premi i tasti Destro o Sinistro o il tasto per regolare la luminosità.

Premi SU e Giù per regolazione.

Premere opzioni per:

Impostazione Video recorder: si impostano parametri come il bilanciamento bianco, EV, effetto note, banda.

Impostazione effetti: per speciali effetti video.

4.2.5 Video player

Lancia video player.

Con Opzione, puoi eseguire le seguenti operazioni:

- **Play:** esegue il video selezionato.
- **Aggiungi Video:** seleziona un video in un percorso specificato
- **Aggiorna Lista:** esegue l'aggiornamento dei files video.
- **Elimina da Lista:** elimina il file dalla lista corrente.
- **Dettagli:** informazioni sul file
- **Animazione accensione:** abbina il file all'animazione in fase di accensione del telefono
- **Animazione spegnimento:** abbina il file all'animazione in fase di spegnimento del telefono
- **Segna:** permette la selezione dei file, si apre un sottomenu in cui è possibile scegliere Segna o Segna tutti.

4.2.6 Audio player:

Play: esegue le canzone selezionate.

4.2.7 Registratore

Registra i suoni con la funzione REC. Le funzioni sono le seguenti:

1,Registra: registra un nuovo file audio.

2,Lista File: elenca i file registrati.

3,Archivio: selezione dell'archivio predefinito.

4.5.8 Radio FM

Avvia la radio FM.

4.5.9 File manager

Permette di gestire i file presenti. Le opzioni sono:

4.3 Rubrica

È presente nel telefono una rubrica di 300 numeri, a questa si aggiunge la memoria delle SIM.

4.3.1 Ricerca Veloce:

Possibile effettuare ricerche veloci, copie, associazione toni diversi a numeri e gruppi.

4.3.2 Cerca contatto

4.3.3 Aggiungi numero:

4.3.4 Copia: è possibile effettuare copie tra le SIM e tra SIM e telefono.

4.3.5 Elimina: permette di eliminare i record singolarmente o tutti.

4.3.6 Gruppi: ci sono 5 gruppi in cui raggruppare i vari contatti.

4.3.7 My Vcard

4.3.8 Impostazioni.

4.4 Profili

Ci sono diverse modalità: generale, meeting, all'aperto, al chiuso, cuffie, bluetooth.

Le varie modalità sono personalizzabili nei suoni, volume, stili.

4.5 Messaggi

4.5.1 SMS

4.5.1.1 Scrivi

È possibile eseguire le seguenti operazioni:

- **Invia:** puoi scegliere opzioni per inviare, inserire modelli, Info contatti, simboli.
- **Mod. Scrittura:** cambio del metodo di scrittura con il tasto "#", ad ogni pressione cambia metodo (es. IT= italiano smart maiuscolo).

4.5.1.2 Ricevuti

Seleziona per leggere I messaggi ricevuti

4.5.1.3 In uscita

Messaggi scritti ma non inviati.

4.5.1.4 Bozze

Messaggi scritti e salvati in attesa di essere modificati ed inviati.

4.5.1.5 Inviati

Messaggi salvati ed inviati

4.5.2 MMS

4.5.2.1 Scrivi:

Inizia la scrittura di un MMS con la compilazione dei vari campi di indirizzo dei destinatari e dei vari contenuti ed allegati.

4.5.2.2 Ricevuti

Seleziona per leggere I messaggi ricevuti

4.5.2.3 In uscita:

Messaggi scritti ma non inviati.

4.5.2.4 Bozze:

Messaggi scritti e salvati in attesa di essere modificati ed inviati.

4.5.2.5 Inviati

Messaggi salvati ed inviati

4.5.2.6 Imposta Messaggio:

Imposta Invio, Ricezione, filtro, rete e stato memoria

4.5.3 Casella Vocale

È possibile salvare un messaggio vocale.

4.5.4 Messaggio Broadcast

Ricezione: scegli on/off per ricevere o meno I messaggi broadcast.

Leggi messaggio broadcast: puoi leggerlo quando appare.

Lingua: seleziona la lingua del messaggio.

Imposta Canale.

4.6 Organizer

Bluetooth

Il telefono ha le funzioni Bluetooth, dunque sarà possibile lo scambio dati con altri dispositivi, il collegamento ad auricolari appositi. Possibile effettuare le seguenti operazioni le varie operazioni relative al bluetooth come l'apertura, la ricerca di dispositivi, aggiungere nuovi dispositivi, collegarsi, rinominare il proprio telefono.

Calendario

È possibile programmare impegni ed eventi per data.

Sveglia

Possibile impostare 3 diverse sveglie ed editarle.

E-BOOK reader

4.7 IMPOSTAZIONI

4.7.1 Dual SIM

- ◆ Dual SIM
- ◆ Solo SIM1 Attiva
- ◆ Solo SIM2 Attiva
- ◆ Modalità Flight

4.7.2 Impostazione Telefono

Data e Ora : imposta data e ora.

Imp. Città: scelta città di origine.

Formato Ora: imposta il format a 12 e 24 ore.

Lingua: scelta lingua preferita .

Display:

- **Sfondo**: in modalità standby.
- **Screensaver**: imposta immagine e tempi.
- **Display Power on**: animazione in accensione.
- **Display Power off**: animazione in spegnimento.
- **Mostra Data e Ora**: visualizza data e ora sul display.

Testo di Saluto: in avvio del telefono

Aggiorna Data e Ora: funzione automatica.

Durata Retroillum.: tempo dopo il quale il display si oscura.

4.7.3 Imposta Chiamata

Imposta

- ◇ ID Chiamante: si può scegliere se mostrare o nascondere il proprio numero.
- ◇ Attesa Chiamata: Include tre opzioni:

Apri, Chiudi e Chiedi.

✧ Devia Chiamata: su richiesta effettua deviazione in varie condizioni:

- Devia Tutte
- Devia se non raggiungibile
- Devia se nessuna risposta
- Devia se occupato
- Devia chiamate dati
- Annulla deviazioni.

✧ Blocco Chiamate:

Include il blocco di chiamate in uscita ed internazionali. Permesse solo le chiamate nazionali. Per annullare tutte le restrizioni e cambiare il codice di blocco, prima inserire password.

✧ Commuta Linea: tra la linea 1 e la 2.

Ricomp. Autom.

Chiamata rapida Apre o chiude la funzione veloce. Se si vuole chiamare un numero, tenere premuto il tasto numerico a lungo.

Chiamata IP

Altro

4.7.4 Imposta Rete

La Selezione Rete può essere Automatica o Manuale.

4.7.5 Impostazione Sicurezza

Impostazione Sicurezza SIM1

Blocco SIM:

Si possono impostare opzioni di sicurezza da questo menu, per evitare un uso non autorizzato della scheda SIM.

Codice PIN

Il codice PIN può impedire un uso non autorizzato della carta SIM

Se il codice PIN è disattivato, attivarlo per riattivare la protezione. La volta seguente in cui si accenderà il telefono, verrà chiesto il codice PIN.

Nota: la SIM si bloccherà dopo tre tentativi sbagliati. E' necessario a quel punto inserire il codice PUK.

Blocco telefono:

Scegli blocco telefono per proteggere il telefono. La volta successiva verrà richiesto il codice.

Nota: il codice blocco di default è 1122, si consiglia di cambiarlo al più presto.

Blocco automatico tastiera:

imposta la funzione blocco automatico tastiera. Se il telefono non viene usato per un periodo di tempo, si bloccherà automaticamente.

Cambio password

4.7.6 Ripristina impostazioni di fabbrica

Ripristina il codice di default: 1122

4.8 Giochi

Giochi

4.9 Servizi (Host support)

4.9.1 Servizi STK

Questa funzione dipende dal gestore.

4.9.2 WAP

Il telefono supporta il WAP. Tramite tale funzione è possibile ricevere informazioni, navigare su internet e altro ancora.